

MONTERINGSVEJLEDNING HÆVE-SÆNKE BUNDSTYKKE / ATHMER

Start med at placere t-stykket/plasten ud til hver side af hæve-sænke-kassetten.

Når kassetten er i rillen, skubbes t-stykket/plasten ind, så det flugter med aluminiumet. Ved afmontering skubbes t-stykket/plasten længere ind, så piggene trækkes tilbage. Test dette gerne ud i "det fri", inden du gør det på døren. Husk at aftrækkeren skal være på hængselsiden når den er monteret. Ved klemfrie døre skal aftrækkeren være på låsesiden.

I nogle enkelte tilfælde er hæve-sænken monteret med et beslag. I disse tilfælde monteres/afmonteres hæve-sænken let ved hjælp af et og en passende bit. 1 beslag pr side.

Pakningen/gummiet tilpasses og skæres til, så den ikke kommer i konflikt/klemmer mod karmen. Der skal normalt være ca. 3 mm "overhæng" på hver side af hæve/sænken.

