



Slagretning skydedør

VENSTRE SKYDEDØR



Skydedøren åbner sig mod venstre, set fra dørens udvendige side.
(Skydedøren lukker sig mod højre)

HØJRE SKYDEDØR



Skydedøren åbner sig mod højre, set fra dørens udvendige side.
(Skydedøren lukker sig mod venstre)